

Благодарим Вас за покупку продукции «Гейзер»!

Наши разработки и технологии позволяют обеспечить безупречное качество воды в Вашем доме.

Это руководство предназначено для помощи в установке корпуса. Внимательно прочитайте его и сохраните для обращения к нему в дальнейшем.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для размещения сменных картриджей стандарта Big Blue 20.

Перечень картриджей Гейзер, подходящих к корпусам 20 ВВ:

Механические: РР-20ВВ, РУР-20 ВВ.

Обезжелезивание: БА-20 ВВ, Fe-20 ВВ, Fe.-20 ВВ, БС-20 ВВ.

Комплексные: Арагон-3 20 ВВ.

Угольные: КУ-20 ВВ, СВС-20 ВВ, ММВ-20 ВВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Максимальное рабочее давление, атм | 7 |
| Температура очищаемой воды, °С | +1...+40 |
| Скорость фильтрации, средняя*, м³/ч | 2,5 |
| Присоединительные размеры, дюйм | 1 |

* В зависимости от установленных картриджей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Корпус в сборе
2. Ключ для корпуса
3. Инструкция

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Присоединение корпуса к магистральному водопроводу производится с помощью металлопластика или прочих соединений для подключения, которые приобретаются отдельно. Вода подается через входящее отверстие с надписью "IN" (Вход).

Перед началом установки корпуса перекройте подачу воды в магистрали и установите шаровой кран (если его нет).

Кронштейн позволяет надежно закрепить корпус к стене. Расположите корпус на расстоянии не менее 15 см от пола (для замены картриджей на месте).

После подключения корпуса осторожно откройте шаровой кран и проверьте все соединения на герметичность. При заполнении водой нужно, начиная с первого корпуса,

последовательно нажимать и удерживать кнопки до удаления из корпусов воздушных пузырей. В случае подтекания воды из-под крышки корпуса или металлических соединений осторожно подтяните соединения с помощью соответствующего ключа.

Примечание: фильтр устанавливается на магистраль холодной воды. Если есть вероятность, что давление в водопроводной трубе будет близко к максимально допустимому (7 атм), в течение длительного времени, рекомендуется установить регулятор давления.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ КАРТРИДЖА

Для установки картриджа необходимо:

- перекрыть подачу воды и сбросить давление воды в корпусе, открыв любой водопроводный кран после фильтра;
- подставить под фильтр ёмкость для приёма остаточной воды из корпуса;
- отсоединить корпус от подводок, или, не отсоединяя, отвернуть колбу с помощью ключа;
- удалить старый картридж, промыть колбу и крышку, установить новый картридж и завернуть колбу*, не прикладывая больших усилий;
- открыть воду, удалить воздух, затем проверить систему на герметичность.

*Смажьте уплотнительное кольцо (прокладку) силиконовой смазкой (не герметиком!) или вазелином.

Внимание! При установке в корпус фильтра не допускайте перекоса картриджа!!!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предохраняйте корпус фильтра от ударов, падений, воздействия прямого солнечного света и отрицательных температур.

Перед началом использования или смене картриджа необходимо стравить из корпусов воздух. Запрещается эксплуатировать фильтр, если из корпусов не удален воздух! Это может привести к разрушению корпуса.

Транспортировка фильтров допускается любым видом транспорта, в закрытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется от даты выпуска.

Поставщик снимает с себя ответственность за возможные последствия в тех случаях, если:

- корпус имеет механические повреждения;
- при подключении и эксплуатации не соблюдались требования данной инструкции;
- корпус использовался не по назначению.

Срок службы корпуса - 5 лет.

Гарантийное обслуживание производится изготовителем или сервисной службой.

Утилизация в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды.

Изготовитель: ООО «АКВАТОРИЯ»

195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, корп. 6, лит. А

Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379

Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, e-mail: office@geizer.com

www.geizer.com

Адреса сервисной службы:

Санкт-Петербург, ш. Революции, 69

Москва, ул. Южнопортовая, 7

Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67

Краснодар, ул. Красных Партизан, 459

Красноярск, ул. Глинка, 37 Д, офис 2

Новосибирск, ул. Северный проезд, 33

Уфа, ул. 50 лет Октября, 28

Саратов, ул. Большая Казачья, д. 39

Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 52,

Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024

Сербия, Белград, Бульвар Южный, 136

Румыния, Бухарест, Сектор 2, шоссе Морарилор, 1, здание 7, оф.140

Казахстан, Алматы, пр. Райымбека 221 Б/2

тел.: +7 (812) 605-00-55

тел.: +7 (495) 380-07-45

тел.: +7 (863) 206-17-94

тел.: +7 (861) 221-05-82

тел.: +7 (391) 264-95-43

тел.: +7 (383) 335-78-50

тел.: +7 (347) 229-48-91

тел.: +7 (8452) 49-27-70

тел.: +7 (343) 318-26-39

тел.: +3 (71) 675-653-00

тел.: +3 (8111) 744-20-77

тел.: + (40) 317-10-17-90

тел.: +7 (727) 313-29-68

ГЕЙЗЕР

фильтры для воды

ГЕЙЗЕР-ЗИ

ВВ20

КОРПУС ФИЛЬТРА



Инструкция по эксплуатации

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дата продажи

Штамп магазина

ТУ 3697-023-48981941-2014